Staubsauger stinkt?
Sichere Diagnose und Pflege

2-seitige Checkliste zum Ausdrucken. Keine modellübergreifende Reparaturanleitung: Die Vorgaben deines Staubsaugers haben Vorrang.

A. Sicherheit zuerst

☐ Gerät ausschalten und Netzstecker ziehen; bei Akkugeräten den Antrieb deaktivieren.

☐ Bei verbranntem, elektrisch-beißendem Geruch, Rauch oder starker Hitze: nicht weiterbenutzen.

☐ Bei beschädigtem Kabel, Akkuproblemen oder Brandgeruch Fachservice beauftragen.

B. Ursache einordnen

☐ Muffig / modrig: feuchten Schmutz oder nasse Teile prüfen.

☐ Altstaub / abgestanden: Beutel oder Behälter und Filter prüfen.

☐ Nach Tier / Essen: Düse, Bürste, Schlauch und Behälter prüfen.

☐ Verschmort / elektrisch: Gerät nicht erneut starten, Reparatur klären.

C. Schrittweise prüfen

☐ Beutel wechseln oder Staubbehälter vorsichtig entleeren.

☐ Motor- und Abluftfilter auf Zustand und korrekte Passform prüfen.

☐ Saugrohr und Schlauch auf Blockaden kontrollieren.

☐ Bürstenrolle auf Haare, Fäden und blockierte Bewegung kontrollieren.

☐ Bei Feuchtigkeit nur freigegebene Teile reinigen; vollständig trocknen.

☐ Alles korrekt einsetzen und Dichtungen kontrollieren.

Wichtig: Nicht jeder Filter ist waschbar. Weder Motor noch elektrische Schläuche oder Akkus nass reinigen.

Pflegeplan und Einkaufshilfe

D. Diese Gewohnheiten helfen dauerhaft

☐ Behälter vor der Füllgrenze leeren und volle Beutel rechtzeitig wechseln.

☐ Nach Tierhaaren Bürstenrolle und Düse kontrollieren.

☐ Filterintervalle aus Bedienungsanleitung im Kalender eintragen.

☐ Keine feuchten Lebensmittel, nassen Sand oder Flüssigkeiten mit Trockensauger aufnehmen.

☐ Keine Duftöle oder feine Pulver in den Luftweg geben.

☐ Bei Leistungsverlust oder unerwarteter Hitze Saugwege überprüfen.

E. Ersatzteile vor der Bestellung abgleichen

☐ Hersteller: _____

☐ Modell-/Typennummer: _____

☐ Beuteltyp / Teilenummer: _____

☐ Motorschutzfilter: _____

☐ Abluft-/HEPA-/Aktivkohlefilter: _____

☐ Letzter Beutelwechsel: _____ Filter geprüft: _____

F. Entscheidungshilfe

☐ Nur Schmutzgeruch? Zuerst pflegen und ggf. passende Beutel/Filter wechseln.

☐ Feuchte im Motor/Elektronik vermutet? Nicht benutzen; Hersteller kontaktieren.

☐ Brandgeruch, Funken, beschädigtes Kabel oder Akku? Keine weitere Nutzung; Fachservice.

Nützliche Ratgeber

Staubsauger stinkt: einfacherputzen.de/staubsauger-stinkt/
Wie oft staubsaugen? einfacherputzen.de/wie-oft-staubsaugen/
Staub richtig wischen: einfacherputzen.de/staub-wischen/

Diese Checkliste ist eine Orientierung für normale Haushaltsgeräte und ersetzt keine Sicherheits- oder Pflegeanleitung des Herstellers.